



Все люки поставляются в собранном виде с прикрученной к раме крышкой.

Монтаж следует производить с прикрученной крышкой, чтобы после высыхания раствора не произошли деформации и не возникло проблем с открыванием и закрыванием люка.

Необходимо защитить края рамы и болты от попадания бетонного раствора внутрь, поскольку его будет очень сложно отчистить после высыхания.

Рекомендуется обработать поверхность рамы, прилегающую к бетону, грунтом (краской) для предотвращения коррозии.

Установите люк с рамой на необходимый уровень. Размер монтажного отверстия должен составлять +150 мм к наружным размерам люка. Глубина +40 мм к высоте люка. Анкера рамы должны быть расположены так, чтобы рама жестко сидела в бетоне. Заполните монтажные отверстия и крышку люка бетоном.

Во время заполнения бетоном, арматурная сетка не должна лежать на дне крышки - её нужно приподнять на 15-20 мм. Распределите бетонную смесь равномерно внутри крышки, учитывая высоту покрытия (напр. плитки) для получения единого уровня поверхности пола и крышки люка.

